BEDIENUNGS- & MONTAGEANLEITUNG

MAXXUS®

BX 90S
Speed Bike

Index

Index	2
Sicherheitshinweise	3
Geräteübersicht	4
Lieferumfang	5
Montage	6 - 9
Einstellungen	10 - 11
Trainingsinformationen	12 - 13
Notizen	13
Reinigen	14
Warten	14
Transportieren	14
Trainingsumgebung & Lagerung bei Nichtgebrauch	14
Technische Details	15
Garantiebedingungen	16
Registrieren	17
Explosionszeichnung	18
Teile-Liste	19

© 2009 by Maxxus Group GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten / All rights reserved

Die Verwertung der Texte und Bilder, auch auszugsweise, ist ohne die schriftliche Zustimmung der Maxxus Group GmbH & Co. KG urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt auch für Vervielfältigung; Mikroverfilmung und die Verarbeitung mit elektronischen Systemen.

This publication may not be reproduced, stored in retrieval system, or transmitted on whole or in part, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Maxxus Group GmbH & Co. KG.

Sicherheitshinweise

Bevor Sie mit dem Training beginnen, machen Sie sich bitte unbedingt mit der gesamten Bedienungsanleitung, insbesondere den Sicherheitsinformationen, den Wartungs- & Reinigungsinformationen und den Trainingsinformationen vertraut. Sorgen Sie auch dafür, dass jeder der dieses Trainingsgerät nutzt, ebenfalls mit diesen Informationen vertraut ist und diese beachtet.
Halten Sie unbedingt die Wartungs- und Sicherheitsanweisungen dieser Anleitung exakt ein.
Dieses Trainingsgerät darf ausschließlich für seinen bestimmungsgemäßen Einsatz genutzt werden.
Jegliche zweckentfremdete Nutzung ist unzulässig und kann ein Risiko für mögliche Unfälle, Schäden der Gesundheit oder die Beschädigungen des Trainingsgerätes bewirken, für die seitens des Vertreiber keine Haftung übernommen wird.

Trainingsumgebung
- Wählen Sie eine Stellfläche, die Ihnen auf allen Seiten des Trainingsgerätes optimalen Freiraum und größtmögliche Sicherheit bietet. Hierbei sollte die Sicherheitsfläche hinter dem Trainingsgerät mindestens 150 cm, seitlich zum Trainingsgerät mindestens 150 cm und vor dem Trainingsgerät ebenfalls 150 cm betragen.
- Achten Sie auf eine gute Belüftung und optimale Sauerstoffversorgung während des Trainings. Zugluft ist hierbei zu vermeiden.
- Ihr Trainingsgerät ist nicht für eine Nutzung im Freien geeignet, deshalb ist die Lagerung und das Training mit Ihrem Gerät nur innerhalb temperierter, trockener und sauberer Räume möglich.
- Der Betrieb und die Lagerung Ihres Trainingsgerätes in Nassbereichen, wie z.B. Schwimmbädern, Saunen, etc. ist nicht möglich.
- Achten Sie darauf, dass Ihr Trainingsgerät während des Betriebes und im Ruhezustand immer auf einem befestigten, ebenen und sauberen Untergrund steht. Unebenheiten im Untergrund müssen entfernt bzw. ausgeglichen werden.
- Um empfindliche Böden, wie Holz, Laminat, Fliesen, etc. zu schonen und vor Beschädigungen wie Kratzern zu schützen, empfiehlt es sich einen Bodenschutz (Teppichstück, Matte, etc.) dauerhaft unter das Gerät zu legen. Achten Sie darauf, dass die Unterlage gegen ein mögliches Verrutschen gesichert ist.
- Stellen Sie das Trainingsgerät nicht auf helle oder weiße Teppichböden oder Teppiche, da die Standfüße des Gerätes abfärben können.
- Achten Sie darauf, dass Ihr Trainingsgerät nicht mit heißen Gegenständen in Kontakt kommt und ein ausreichender Sicherheitsabstand zu sämtlichen Wärmequelle, wie z.B. Heizung, Öfen, offene Kamine, etc. eingehalten wird.

Persönliche Sicherheitshinweise für das Training
Lesen Sie hierzu auch „Allgemeine Informationen“ auf Seite 18 dieser Anleitung!
- Sie sollten vor Beginn Ihres Trainings einen Gesundheitscheck bei Ihrem Arzt durchführen.
- Bei körperlichem Unwohlsein bzw. Atemproblemen beenden Sie das Training sofort.
- Trainieren Sie niemals unmittelbar vor oder nach einer Mahlzeit.
- Beginnen Sie Ihr Trainingseinheiten immer mit einer niedrigen Belastung und steigern Sie diese im Verlauf Ihres Trainings gleichmäßig und schonend. Reduzieren Sie gegen Ende Ihrer Trainingseinheit die Belastung wieder.
- Achten Sie darauf, dass Sie während des Trainings geeignete Sportschuhe tragen - trainieren Sie niemals barfuß!
- Achten Sie bei der Auswahl der Trainingsbekleidung insbesondere darauf, dass sie eng am Körper anliegt. Weite Kleidung kann sich in den beweglichen Teilen Ihres Trainingsgerätes verfangen
- Ihr Trainingsgerät kann ausschließlich nur von einer Person gleichzeitig benutzt werden.
- Prüfen Sie vor jedem Training, ob sich Ihr Gerät in einem einwandfreien Zustand befindet.
- Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen, den festen und ordnungsgemäßen Sitz aller Schrauben, Muttern, Handgriffe und Pedale.
  Benutzen Sie Ihr Trainingsgerät niemals, wenn es Fehler oder Defekte aufweist.
- Selbständige Reparaturarbeiten können nur nach Absprache und Genehmigung durch unserer Serviceabteilung und ausgeführt werden. Hierbei dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.
- Ihr Trainingsgerät muss nach jeder Nutzung gereinigt werden. Entfernen Sie insbesondere sämtliche Verunreinigungen, die durch Körperschweiß oder andere Flüssigkeiten hervorgerufen wurden.
- Achten Sie immer darauf, dass Flüssigkeiten (Getränke, Körperschweiß, etc.) in keinem Fall in Ihr Trainingsgerät eindringen kann, da dies zu Korrosionen und Beschädigung der mechanischen Bauteile führen kann.
- Ihr Trainingsgerät ist für die Nutzung durch Kinder nicht geeignet.
- Während des Trainings müssen Dritte - insbesondere Kinder und Tiere - einen ausreichenden Sicherheitsabstand einhalten.
- Prüfen Sie vor jedem Training ob sich Gegenstände unter Ihrem Trainingsgerät befinden und entfernen Sie diese in jedem Fall. Trainieren Sie niemals mit Ihrem Trainingsgerät, wenn sich Gegenstände darunter befinden.
- Achten Sie immer darauf, dass Ihr Trainingsgerät nicht von Kindern als Spielzeug oder Klettergerät zweckentfremdet wird.
- Achten Sie darauf, dass Sie und Dritte niemals Körperteile in die Nähe von beweglichen Mechanismen bringen.

Die Konstruktion dieses Trainingsgerätes beruht auf dem aktuellsten technischen und sicherheitstechnischen Stand.
Dieses Trainingsgerät sollte ausschließlich von erwachsenen Personen genutzt werden!
Extremes, falsches und/oder ungeplantes Training kann zu Gesundheitsschäden führen
Halten Sie unbedingt die Wartungs- und Sicherheitsanweisungen dieser Anleitung exakt ein.

Dieses Trainingsgerät darf ausschließlich für seinen bestimmten Einsatz genutzt werden.
Zweckentfremdete Nutzungen können ein Risiko für mögliche Unfälle, Schäden der Gesundheit oder die Beschädigungen des Trainingsgerätes bewirken, für die seitens des Vertreiber keine Haftung übernommen wird.

Geräteübersicht



Lieferumfang



Hauptrahmen



Standrohr, vorne



Standrohr, hinten



Pedale



Sattel



Lenker

Drehgriff

Distanzstück

Mutter



Schraubenschlüssel
14/15 mm



Inbusschlüssel
6 mm

Montage

Beschädigungen bzw. Mängel, die aufgrund von Montagefehlern entstanden sind, werden in **keinem** Fall durch die Gewährleistung bzw. Garantie abgedeckt.
Lesen Sie deshalb die Anleitung vor der Montage genau durch, halten Sie die Abfolge der Montageschritte exakt ein und befolgen Sie die Anweisungen der einzelnen Montageschritte.
Die Montage des Trainingsgerätes muss gewissenhaft von erwachsenen Personen durchgeführt werden.

Führen Sie die Montage Ihres Trainingsgerät an einem Ort aus, der eben, sauber und frei von, bei der Montage behindernden Gegenständen ist.

Führen Sie die Montage unbedingt mit 2 Personen aus.

Erst nach vollständig beendeter Montage Ihres Trainingsgerätes kann mit dem Training begonnen werden.

Schritt 1: Montage des hinteren Standrohres

Entfernen Sie die 4 Schrauben (A1), mit denen das Papprohr am hinteren Teil des Hauptrahmens (A) befestigt ist. Das Papprohr können Sie nun entsorgen, da es nicht mehr benötigt wird.



Befestigen Sie nun das hintere Standrohr (C) mit den zuvor gelösten Schrauben (A1) am Hauptrahmen (A).



Schritt 2: Montage des vorderen Standrohrs

Um sich die Montage des vorderen Standrohres zu erleichtern, stellen Sie den vorderen Teil des Hauptrahmens (A), wie in der Zeichnung gezeigt, auf eines der Styroporverpackungsteile.



Entfernen Sie die 4 Schrauben (A1), mit denen das Papprohr am vorderen Teil des Hauptrahmens (A) befestigt ist. Das Papprohr können Sie nun entsorgen, da es nicht mehr benötigt wird.



Befestigen Sie nun das vordere Standrohr BC) mit den zuvor gelösten Schrauben (A1) am Hauptrahmen (A).



Schritt 3: Montage des Lenkers

Setzen Sie den Lenker (E), wie im Bild gezeigt, von vorne auf die Längsaufnahme der Lenkerrohr (A4).



Befestigen Sie nun den Lenker (E) an dem Lenkerrohr (A4).
Schieben Sie hierzu zuerst das Distanzstück (G2) auf das Gewinderohr des Handrades (G1).
Setzen Sie nun das Handrad von



Schritt 4: Montage des Sattels
Setzen Sie den Sattel (D) auf die Sattelaufnahme des Sattelrohres (A5).
Bevor Sie den Sattel mit dem Schraubenschlüssel festschrauben, können Sie den Neigungswinkel des Sattels einstellen.
bitte beachten Sie, dass Sie den Sattel des Lieferumfanges gegen einen individuellen Sattel austauschen können. Diesen erhalten Sie z.B. im Fahrradfachhandel.



Schritt 5: Montage der Pedale
Setzen Sie nun das Gewinde des rechten Pedals (F1) in die Gewindebohrung am unteren Ende des rechten Pedalarms (A2) ein und schrauben Sie es im Uhrzeigersinn (rechtsdrehend) fest.
Verfahren Sie nun ebenso mit der linken Pedale (F2). Beachten Sie hierbei, dass die linke Pedale (F2) gegen den Uhrzeigersinn (linksdrehend) am linken Pedalarm (A1) festgeschraubt werden muss.





Horizontale Sattelverstellung
Drücken Sie den Handhebel unterhalb des Sattels nach unten um die Arretierung der horizontalen Sattelverstellung zu lösen.
Schieben Sie nun den Sattel in die gewünschte Längsrichtung.
Drücken Sie den Handhebel wieder nach oben um die horizontale Satteposition zu arretieren.



Vertikale Sattelverstellung
Ziehen Sie den Handhebel (H) nach oben um die Arretierung der vertikalen Sattelverstellung zu lösen.
Bringen Sie nun das Sattelrohr (A6) in die gewünschte Position und drücken den Handhebel (H) wieder nach unten um die vertikale Sattelposition zu arretieren.



Horizontale Lenkerverstellung
Lösen Sie das Handrad (G1) und schieben Sie den Lenker in die gewünschte Position. Ziehen Sie nun das Handrad (G1) wieder fest an.



Vertikale Lenkerverstellung
Ziehen Sie den Handhebel (H) nach oben um die Arretierung der vertikalen Lenkerverstellung zu lösen.
Bringen Sie nun das Lenkerrohr (A4) in die gewünschte Position und drücken den Handhebel (H) wieder nach unten um die vertikale Lenkerposition zu arretieren.



Bodenausgleich
Für einen optimalen Trainingsbetrieb ist der gerade Stand Ihres Trainingsgerät unbedingt erforderlich.
Bodenunebenheiten können Sie über die, in der Höhe verstellbaren Stellfüße am hinteren Standrohr ausgleichen.



Notstop
Da Ihr Trainingsgerät nicht mit einem Freilauf ausgestattet ist, werden die Pedale, auch wenn Sie nicht treten, die Schwungscheibe aber noch in Bewegung ist, automatisch mit gedreht. Bei hohen Geschwindigkeiten ist ein Stoppen der Schwungscheibe über die Pedale extrem schwierig und kann zu Verletzungen führen.
Stoppen Sie daher die Schwungscheibe am Ende des Trainings, wenn Sie das Training unterbrechen wollen oder in Notsituationen ausschließlich in dem Sie von oben auf das Handrad der Widerstandsverstellung (A7) drücken.



Widerstandsverstellung
Um den Tretwiderstand zu erhöhen drehen Sie das Handrad der Widerstandsverstellung (A7) im Uhrzeigersinn nach rechts. Um den Tretwiderstand zu reduzieren drehen Sie es gegen den Uhrzeigersinn nach links.

Trainingsinformationen

Vor Trainingsbeginn
Sollten Sie über einen größeren Zeitraum kein Ausdauertraining absolviert haben, ist es empfehlenswert vor Trainingsbeginn einen Fitness-Check-Up bei Ihrem Arzt zu absolvieren. Gerade für Personen, die älter als 35 Jahre sind, oder Personen mit Herz-/Kreislaufproblemen gilt dies besonders.
Das Ergebnis eines Fitness-Check-Up ist nicht nur eine aktuelle Standortbestimmung Ihrer Fitness, sondern dient auch ideal als Ausgangspunkt für eine sinnvolle Trainingsplanung.

Trainingsplanung
Planen Sie Ihr Fitnesstraining so in Ihren normalen Tagesablauf ein, dass es nicht zum Störfaktor, sondern zu einer regelmäßigen Einheit Ihres Alltags wird. Führen Sie ein Trainingstagebuch, in dem Sie Werte wie z.B. Trainingszeit, Trainingsdistanz, Bremsstufe, etc. festhalten.
Erarbeiten Sie sich eine möglichst langfristige Planung Ihres Trainings und definieren Sie ein realistisches Ziel. Zum Beispiel innerhalb von 8 Wochen 2 kg Körpergewicht reduzieren.

Aufwärmen vor dem Training
Das Aufwärmtraining können Sie direkt auf Ihrem Trainingsgerät absolvieren, in dem Sie sich 3-5 Minuten vor der eigentlichen Trainingseinheit bei minimaler Bremskrafteinstellung locker aufwärmen.
So lockern Sie die Muskulatur und bereiten Ihren Körper auf die bevorstehende Belastung vor.

Cool-Down nach dem Training
Sie sollten nie direkt nach Beendigung des eigentlichen Trainings Ihr Trainingsgerät verlassen. Lassen Sie Ihr Training ruhig auslaufen, in dem Sie mit minimaler Widerstandeinstellung für ca. 3 - 5 Minuten locker weiter treten. So helfen Sie Ihrem Körper aus der anstrengenden Belastungsphase gleitend in die Ruhephase zu kommen.
Nachdem Sie Ihr Training inklusive Cool-Down-Phase beendet haben, sollten Sie unbedingt die beanspruchte Muskulatur gut dehnen. Bitte beachten Sie hierbei, dass nicht nur die „arbeitende“ Muskulatur während des Trainings beansprucht wurde, sondern auch die „stützende“ und „haltende“ Muskulatur, wir Rücken-, Bauch, Arm- und Schultermuskulatur. Zum Thema „Richtiges Dehnen“ wenden Sie sich bitte an eine Buchhandlung, dort finden Sie eine breite Auswahl an Fachbüchern.

Trainingshäufigkeit
Die Planung ausreichender Trainingspausen ist mindestens genauso wichtig, wie die eigentliche Trainingsplanung. Achten Sie darauf, dass Ihr Körper ausreichend Zeit zur Erholung bekommt, denn nur so kann er sich weiterentwickeln und Sie Ihrem Ziel näher bringen.
Sie sollten nach jeder Trainingseinheit mindestens 24 Stunden pausieren, bevor Sie die nächste Trainingseinheit beginnen.

Flüssigkeitszufuhr
Achten Sie vor und während des Trainings auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr, denn es ist durchaus möglich, während einer Trainingseinheit von 30 Minuten zwischen 0,5 und 1,0 Liter Flüssigkeit zu verlieren. Dies lässt sich zum Beispiel ideal durch Apfelschorle (Mischverhältnis: 1 Drittel Apfelsaft zu 2 Drittel Mineralwasser) wieder ausgleichen, da sie alle Elektrolyte enthält und ersetzt, die der Körper über den Schweiß verliert.
Trinken Sie ca. 20 Minuten vor Ihrer Trainingseinheit ca. 330 ml und sorgen Sie während des Trainings für eine ausgewogene und ausreichende Flüssigkeitszufuhr.

Trainingsplan bzw. -Dokumentation
Um Ihr Training optimal und wirkungsvoll zu gestalten und bewerten zu können, sollten Sie sich vor Beginn Ihres Trainings einen Trainingsplan in schriftlicher Form oder als Computertabelle erstellen.
Hier sollten Sie jedes Training dokumentieren. Daten, wie zurückgelegte Strecke, Trainingszeit, Bremskrafteinstellung und Pulswerte sollten ebenso festgehalten werden wie persönliche Daten, z.B. Körpergewicht, Blutdruck, Ruhepuls (am Morgen direkt nach dem Aufwachen gemessen) und des persönlichen Befindens während des Trainings.

Trainingsinformationen

Vorschlag für eine Anfänger/Wiedereinsteiger Trainingsplanung

Anfänger bzw. Wiedereinsteiger sollten in den ersten 6 Wochen Ihres Trainings 3x pro Woche trainieren

1. Woche:
Aufwärmphase: 3-5 Min.
Trainingsphase: 10 Min.
Cool-Down-Phase: 3-5 Min

2. Woche:
Aufwärmphase: 3-5 Min.
Trainingsphase: 15 Min.
Cool-Down-Phase: 3-5 Min.

Woche 3:
Aufwärmphase: 3-5 Min.
Trainingsphase: 20 Min.
Cool-Down-Phase: 3-5 Min

Woche 4:
Aufwärmphase: 3-5 Min
Trainingsphase: 25 Min.
Cool-Down-Phase: 3-5 Min

Woche 5:
Aufwärmphase: 3-5 Min.
Trainingsphase: 30 Min.
Cool-Down-Phase: 3-5 Min

Woche 6:
Aufwärmphase: 3-5 Min
Trainingsphase: 35 Min.
Cool-Down-Phase: 3-5 Min

Wählen Sie sowohl für die Aufwärm- als auch für die Cool-Down-Phase eine minimale Belastungsstufe.

Generell gilt, Ihr Körper gibt die Trainingsbelastung vor. Überprüfen Sie daher während des Trainings permanent Ihren Puls und orientieren Sie sich hierbei an den Vorgaben Ihres Arztes.

Eine ideale Ergänzung zur Trainingsüberwachung ist ein Herzfrequenzmesssystem, bestehend aus Uhr inklusive Empfänger und Brustgurt. Ihr MAXXUS™ Team berät Sie hierzu gern.

Notizen

Reinigen

ACHTUNG: Es werden in **keinem Fall** Beschädigungen, die durch Körperschweiß oder andere Flüssigkeiten entstanden sind durch die Gewährleistung abgedeckt.

Reinigen Sie deshalb Ihr Trainingsgerät nach jeder Nutzung intensiv und gründlich.
Achten Sie während der Nutzung und bei Nichtgebrauch, dass keine Art von Flüssigkeit in das Gerät gelangen kann. Dies könnte Ihr Trainingsgerät dauerhaft beschädigen.
Schaden dieser Art werden nicht durch die Gewährleistung abgedeckt. Aus diesem Grund reinigen Sie nach **jedem** Training Ihr Trainingsgerät gründlich und achten Sie immer darauf, dass während des Trainings keine Flüssigkeit in das Trainingsgerät eindringen kann.
Reinigen Sie das gesamte Trainingsgerät mit einem feuchten Tuch. Auf keinen Fall verwenden Sie hierzu Lösungsmittel oder andere ätzende Chemikalien.

Warten

Befestigungsmaterial
Testen Sie alle 14 Tagen den festen Sitz des Befestigungsmaterials, wie z. B. Schrauben, Muttern, etc. und sichern bzw. befestigen Sie diese, falls notwendig, wieder.

Transportieren

Generell sollte das Trainingsgerät einen festen und dauerhaften Standort haben. Wenn Sie es dennoch einmal transportieren müssen, stellen Sie sich vor das Gerät (Seite auf der sich die Schwungscheibe befindet) und fassen mit beiden Händen die Lenkerenden. Drücken Sie nun den Lenker soweit nach unten, bis die Transportrollen, die sich am vorderen Standrohr befinden, Bodenkontakt haben. Nun bewegen Sie Ihr Trainingsgerät über die Transportrollen an die gewünschte Position und stellen es vorsichtig wieder ab. Das Transportieren des Trainingsgerät sollte ausschließlich von körperlich gesunden Erwachsenen ausgeführt werden.



Trainingsumgebung & Lagerung bei Nichtgebrauch

Dieses Trainingsgerät wurde einzig für die Nutzung in sauberen, trockenen und temperierten Innenbereichen konzipiert. Die Nutzung dieses Gerätes in Feucht- oder Nassbereichen, wie z.B. in Schwimmbädern, Saunen etc. ist ausgeschlossen. Auch eine Nutzung außerhalb geschlossener Räume, wie Terrasse, Garten etc. ist nicht möglich. In all diesen Bereichen sind Beschädigungen, Korrosion und Rost möglich. Diese werden in keinem Fall durch die Gewährleistung oder Garantie abgedeckt.

Bei der Auswahl des Nutzungsortes entscheiden Sie sich bitte für einen ebnen, sauberen und trockenen Bereich. Eine optimale Belüftung sollte während des Trainings gewährleistet sein.

Bei Nichtgebrauch lagern Sie Ihr Trainingsgerät so, dass es sicher vor Feuchtigkeit und Verschmutzung steht.

Im Falle einer längeren Trainingspause prüfen Sie, bevor Sie das Training wieder aufnehmen, alle Montageelemente und das gesamte Befestigungsmaterial auf einen sicheren Sitz und optimale Funktionalität. Trainieren Sie niemals mit einem Trainingsgerät, bei dem sich Schrauben, Muttern, etc. gelöst haben, oder Teile defekt sind.

Technische Details

Technische Details:

Bremssystem:	Filz-Bremsbacken
Widerstandseinstellung:	Manuell
Widerstandsregelung:	Stufenlos
Antriebsart:	Riemenantrieb
Übersetzungsverhältnis:	1:3
Schwungmasse:	ca. 30 kg
Lenkerverstellung:	Vertikal und horizontal
Sattelverstellung:	Vertikal, horizontal und Neigung
Aufstellmaßemaße (LxBxH):	ca. 82 x 41 x 124 cm
Gewicht:	ca. 80 kg
Maximales Benutzergewicht:	150 kg
Einsatzgebiet:	Heimbereich Semi-professioneller Bereich Professioneller Bereich

Garantiebedingungen*

MAXXUS™ gewährt für das Speedbike **BX 90S** eine 5-Jahresgarantie zu den nachstehenden Bedingungen. Sonstige Ansprüche und Rechte, die Ihnen nach dem Gesetz oder aufgrund eines Vertrages zustehen, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Insbesondere bleiben die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz und gesetzliche Gewährleistungsrechte unberührt. Der Garantiezeitraum beginnt mit dem Kaufdatum, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

Geräteregistrierung
Das Gerät ist innerhalb von 14 Tagen nach dem Kaufdatum schriftlich zu registrieren. Verwenden Sie hierzu ausschließlich die der Gebrauchsanleitung beigefügte „MAXXUS™ Registrierungskarte“. Spätere Registrierungen können leider nicht mehr kostenfrei entgegengenommen werden.
Senden Sie die Registrierungskarte vollständig ausgefüllt und ausreichend frankiert zurück.

Privater Direkterwerb und Betrieb in Deutschland
Die Garantie wird ausschließlich für in Deutschland erworbene und betriebene Produkte gewährt, die direkt bei der MAXXUS™ Group GmbH & Co. KG erworben wurden und ausschließlich zum persönlichen Gebrauch verwendet werden. Von der Garantie ausgeschlossen sind insbesondere die gewerbliche Nutzung, etwa durch Verleih, Vermietung oder Studiobetrieb.
Bei Veräußerung oder sonstiger Weitergabe des Gerätes sind die Adressdaten des Käufers zur Wahrung der Garantie innerhalb einer Frist von 14 Tagen seit Vertragsschluss schriftlich an MAXXUS™ zu übermitteln.

Wartung
Für das Speedbike **BX 90S** gilt eine Wartungspflicht. Die Wartungsintervalle beginnen mit dem Kaufdatum und betragen für:

➲ Laufbänder	12 Monate
➲ Crosstrainer	18 Monate
➲ Ergometer/Heimtrainer	24 Monate
➲ Recumbent	24 Monate
➲ Rudergeräte	24 Monate
➲ Speedbikes	24 Monate
➲ Vibrationsgeräte	24 Monate
➲ Kraftmaschinen	unterliegen keiner generellen Wartungspflicht

Alle Bauteile sind ungeachtet dessen vom Kunden regelmäßig zu überprüfen und gemäß der Bedienungsanleitung mit geeigneten Schmiermitteln zu behandeln. Ein Wartungsauftrag ist mindestens 4 Wochen vor Ablauf der oben genannten Frist beim MAXXUS™ Support zur Planung anzumelden. Die Terminabstimmung erfolgt telefonisch oder per Email, Fax oder Postbrief. Im Fall der Garantieinanspruchnahme ist die Durchführung der Wartung mit Belegen über den Kauf von Pflegeölen und über die Durchführung der Wartungen nachzuweisen.

Inanspruchnahme
Garantieleistungen werden nur gegen Vorlage eines Kaufbeleges und einer vollständig ausgefüllten Schadensmeldung erbracht. Für die Schadensmeldung ist die Vorlage zu verwenden, die auf der Homepage www.maxxus.de unter dem Link: **http://www.maxxus.de/de/support/reparaturauftrag.html** bereit gehalten wird.

Ausschluss
Von der Garantieleistung ausgeschlossen sind:
➲ Transport- und Fahrtkosten
➲ Auf- und Abbaukosten bei notwendigem Transport
➲ Notwendige Wartungsarbeiten
➲ Behebung von Schäden, welche aufgrund falscher Montage, falscher Nutzung oder mangelnder Reinigung entstanden sind
➲ Verschleißteile**

** Von der Garantie ausgeschlossene Verschleißteile sind insbesondere:
◆ Laufgurt
◆ Laufbrett
◆ Pedalriemen
◆ Antriebsriemen
◆ Folien
◆ Kugellager
◆ Laufrollen
◆ Überzüge an Haltegriffen
◆ Zugseile

Für die Instandsetzung, Wartung und Pflege sind ausschließlich original MAXXUS™ Produkte zu verwenden.

***Stand: 10/2007**

MAXXUS® Registrierungskarte

Um Ihr Trainingsgerät zu registrieren füllen Sie bitte alle Felder dieser Karte vollständig aus. Bitte beachten Sie das die Garantieverlängerung bei Registrierung **ausschließlich** für Maxxus™ Fitnessgeräte der HomeSport Premium- und der ClubSport-Professional-Serie gilt.

Geräte-Daten:

Produktname: **BX 90S** Produktgruppe: Speedbike

Seriennummer: _____ Rechnungsnummer: _____

Kaufdatum: _____

Nutzungsart:

☐ Private Nutzung

☐ Gewerbliche Nutzung

Persönliche Daten:

Firma: _____ Ansprechpartner: _____

Vorname: _____ Nachname: _____

Straße : _____ Hausnummer.: _____

PLZ / Ort: _____ Land: _____

E-Mail: _____ Tel.-Nr.*: _____

Fax-Nr.*: _____ Handy-Nr.*: _____

* Bei den mit Stern markierten Feldern handelt es sich um freiwillige Angaben, die restlichen Felder sind Pflichtfelder, die unbedingt ausgefüllt werden müssen.

Die beiliegenden Garantiebedingungen, sowie die gerätespezifischen Betriebs- und Wartungshinweise habe ich gelesen, erkenne diese an und bestätige dies mit meiner Unterschrift. Bedienungsanleitungen, Garantiebedingungen sowie Hinweise zu Wartung und Pflege können jederzeit unter www.maxxus.de/PDF eingesehen und herunter geladen werden. Mit der Speicherung meiner Daten zu Garantiezwecken erkläre ich mich einverstanden.

_____	_____	_____
Datum	**Ort**	**Unterschrift**

Senden Sie die ausgefüllte Registrierkarte per:

Post**: Maxxus Group GmbH & Co KG, Hans-Böckler-Strasse 5, D-64521 Groß Gerau

Fax: +49 (0) 61 52 97 2 - 22 2

Email: info@maxxus.de

*Brief bitte ausreichend frankieren - unfrankierte Briefe können leider nicht angenommen werden!

Explosionszeichnung



Teileliste

Position	Bezeichnung	Menge	Position	Bezeichnung / name	Menge
A	Hauptrahmen / main frame	1	A49	Schraube / screw	1
A1	Schraube / screw	8	A50	Schwingsdämpfer / bushing for rear stabilizer	1
A2	Pedalarm, links / crank, left	1	A51	Innenlager BB / B.B. parts	1
A3	Pedalarm, rechts / crank, left	1	A52	Antriebsriemen / belt	1
A4	Lenkerrohr / handle bar post	1	A52-1	Gehäuse, klein für Schwungscheibe / flywheel	1
A5	Sattel-Längsverstellung / moving basement	1	A53	Schraube / screw	10
A6	Sattelrohr / saddle post	1	A54	Gehäuse f. Antriebseinheit, links / chain cover, left	1
A7-A9	Handrad / knob set	1	A55	Schraube / screw	2
A10	Schraube / screw	3	A56	Gehäuse f. Antriebseinheit, rechts / chain cover, right	1
A11	Achse / axle	1	B	Standrohr, vorne / front stabilizer	1
A12	Feder / spring	1	B1	Abdeckkappe, rund / end cap	2
A13	Mutter / nut	1	B2	Standfuß / knob	2
A14	Schraube / screw	1	B3	Transportrolle / wheel	2
A15	Feder / spring	1	B4	Schraube / screw	2
A16	Distanzhülse / bush	1	B5	Mutter / nut	2
A17	Schraube / screw	2	C	Standrohr, hinten / rear stabilizer	1
A19	Mutter / nut	1	C1	Standfuß / knob	2
A20	Gehäuse für Bremseinheit / brake pad housing	1	C2	Mutter / nut	2
A21	Mutter / nut	1	C3	Abdeckkappe, rund / end cap	2
A22	Mutter / nut	1	C4	Schutz-Pad / step mat	1
A23	Schraube / nut	1	C5	Schraube / screw	4
A24	Schraube / nut	1	D	Sattel / saddle	1
A25	Bremsbacke / brake pad	1	D1	Sicherungshebel / fix bar	1
A26	Abdeckkappe / end cap	2	D2	U-Distanzstück / U-bracket	1
A27	Abdeckkappe / end cap	2	D3	Gewindestange / axle	2
A28	Schraube / screw	4	D4	Schraube / screw	2
A29	Abdeckkappe / end cap	2	D5	Gewindestange / axle	1
A30	Mutter / nut	2	D6	Distanzscheibe / bush	1
A31	Unterlegscheibe / washer	2	D7	Endstück / fix bracket	1
A32	Schraube / screw	2	D8	Schraube / screw	1
A33	Schwingungsdämpfer / bushing for front stabilizer	1	D9	Schraube / screw	2
A34	Antriebsscheibe / belt wheel	1	D10	Abdeckkappe / end cap	2
A35	Schraube / screw	5	D11	Abdeckkappe / end cap	1
A36	Schraube / screw	2	E	Lenker / handle bar	1
A37	Schwungscheibe / flywheel	1	E1	Gewindestange / axle	4
A38	Schwungscheibennabe / belt wheel	1	E2	Schraube / screw	4
A39	Schraube / screw	4	E3	Schraube / screw	2
A40	Schraube / screw	8	E4	Stopfen für Lenkerrohr / end cap	1
A41	Handhebelabdeckung/ cover - front handle bar	1	F1	Pedale, rechts / pedal, right	1
A42	Abdeckkappe / end cap	2	F2	Pedale, links / pedal, left	1
A43	Mutter / nut	4	G1	Handrad / knob	1
A44	Gewindestange / axle	2	G2	Distanzstück / knob	1
A45	Schraube / screw	8	G3	Mutter / nut	1
A46	Abstandshalter / spacer	2	H	Handhebel / fix bar	2
A47	Gewindestange /axle	1	H1	Mutter / nut	1
A48	Handhebelabdeckung / cover - rear handle bar	1			

MAXXUS®



Maxxus Group GmbH & Co. KG
Hans-Böckler-Straße 5 ◆ D-64521 Groß-Gerau
Germany
Email: info@maxxus.de
www.maxxus.de